

# Fjernvarmetakster

1. januar - 30. april 2018

Abonnement, effekt og forbrug

## Årligt abonnementsbidrag

Opkræves efter målerens størrelse:

	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
Abonnement, Qp 1,5-2,5 (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.)	752,00	940,00
Abonnement, Qp 3,5 - 6,0	1.708,00	2.135,00
Abonnement, Qp 10,0-5,0	2.280,00	2.850,00
Abonnement, Qp 25,0-60,0	3.420,00	4.275,00

## Årligt effektbidrag \*

Effektbidrag pr. m <sup>2</sup>	10,200	12,750
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m <sup>2</sup> **	5,100	6,375
** BR 15, BR10 lavenergiklasse 2015/2020		
<i>Effektbidraget beregnes efter ejendommens bruttoareal i henhold til BBR-registeret. Kælderarealer medregnes kun med 25%. For erhvervs- og industriejendomme kan effektbidraget i særlige tilfælde beregnes ud fra en kalkulation af ejendommens maksimale varmebehov.</i>		

I bestemte områder kan andre takster for effektbidrag være gældende. Nærmere oplysninger gives ved henvendelse.

## Varmeforbrug (Forbrugsbidrag)

Normal takst

Kr. pr. MWh	436,00	545,00
Kr. pr. kWh	0,436	0,545

## Varmeforbrug (Forbrugsbidrag) ved forudbetaling

Kr. pr. MWh	436,000	545,000
Kr. pr. kWh	0,436	0,545

## Takstbidrag for dårlig afkøling

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år		
Kr. pr. grad pr. MWh	6,50	8,13
Kr. pr. grad pr. kWh	0,0065	0,0081

Hvorfor er afkølingen så vigtig, og hvorfor koster det penge at have for dårlig afkøling? Læs svaret på [www.affaldvarme.dk/afkøling](http://www.affaldvarme.dk/afkøling)

Se noter næste side



# Fjernvarmetakster

1. januar - 30. april 2018

Abonnement, effekt og forbrug

## ❖ Årligt effektbidrag

Såfremt der i oplysningerne i BBR-registeret indgår uopvarmede rum, kan AffaldVarme Aarhus give reduktion i effektbidraget. Dog kun i tilfælde af, at AffaldVarme Aarhus vurderer, at arealerne ikke har nogen mulighed for at udnytte varmekapaciteten fra AffaldVarme Aarhus. Det betyder, at det er afgørende, om arealerne kan opvarmes, eksempelvis ved at åbne en dør til et andet lokale, som enten er uopvarmet eller opvarmet med varme fra AffaldVarme Aarhus.

Ved uopvarmede arealer, der indgår i BBR-registreringen, er der efter ansøgning mulighed for reduktion i effektbidraget med virkning fra ansøgningstidspunktet, såfremt AffaldVarme Aarhus vurderer, at arealerne ikke har mulighed for at udnytte varmekapaciteten fra AffaldVarme Aarhus.

Ansøgning skal sendes skriftligt til [affaldvarme@aarhus.dk](mailto:affaldvarme@aarhus.dk). Se endvidere [www.affaldvarme.dk/effektbidrag](http://www.affaldvarme.dk/effektbidrag).

En beregning af effektbidrag på baggrund af ejendommens maksimale varmebehov (ækvivalentberegning), forudsætter, at der foreligger særlige forhold ved ejendommen, der har betydning for dennes udnyttelse af varmekapaciteten.

Såfremt AffaldVarme Aarhus vurderer, at det ikke er muligt at anvende ækvivalentberegningen på en ejendom, kan AffaldVarme Aarhus efter et konkret skøn anvende anden beregningsgrundlag. Alle ansøgninger om effektberegning vurderes konkret af

AffaldVarme Aarhus ud fra saglige og objektive kriterier. Beregningen træder i kraft fra ansøgningsdatoen/tilslutningsdatoen, såfremt ansøgning imødekommes.

Ansøgning skal sendes skriftligt til [affaldvarme@aarhus.dk](mailto:affaldvarme@aarhus.dk). Se endvidere [www.affaldvarme.dk/effektbidrag](http://www.affaldvarme.dk/effektbidrag).

## ❖❖ Rabat på effektbidraget

Følgende byggerier kan få 50 % rabat på det årlige effektbidrag:

- Huse/bygninger bygget efter BR 10 som lavenergiklasse 2015/2020
- Huse/bygninger bygget efter BR 15

### Hvordan får man rabat?

Huse/bygninger bygget efter BR 15 får automatisk rabat.

Huse/bygninger bygget efter BR 10 som lavenergiklasse 2015/2020 skal søge om rabat ved at indsende ansøgning med energirammeberegning BE 2010 til [varmesalg@aarhus.dk](mailto:varmesalg@aarhus.dk)