



Regler for etablering af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune

Regler for etablering af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune

Nedenstående regler gælder for etablering af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune. Det gælder generelt, at etablering af anlæg til indsamling af affald samt sortering og håndtering af affald altid skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regulativer for affald i Aarhus Kommune.

Krav til mobilsuganlæg

- AffaldVarme Aarhus skal godkende anlæg og sugestedets placering.
- Ved etablering af anlæg på offentligt areal skal anlæggets placering altid være godkendt af Center for Byens Anvendelse, inden anlægget kan godkendes af AffaldVarme Aarhus.
- Anlægget skal dimensioneres til, at det kun skal tømmes 1 gang om ugen. Der skal beregnes et affaldsvolumen svarende til 130 liter pr. uge pr. husstand. Der må således kun være en fyldningsgrad på 80 % i tanken. Anlæggene skal være dimensioneret til, at der i perioder er ekstra affald.

Som eksempel kan nævnes, at en 3 m³ tank med en udnyttelse på 80 % svarer til 2.400 liter. Dette svarer til, at der kan tilsluttes ca. 24 lejligheder.

- Afstanden fra sugebilens godkendte holdeplads og til sugestedet må højst være 300 cm.
 - Kørearealer:
 - o Skal kunne tåle tung trafik, op til 32 tons.
 - o Skal være mindst 3,6 meter brede.
 - o Sugebilen skal kunne køre fra tømmededet uden at bakke. Der kan evt. etableres en vendeplads til en lastbil på 10 meter, efter vejlovens regler.
 - Senest med 14 dages varsel, skal der indgås en aftale med AffaldVarme Aarhus om opstart og drift/tømning af anlægget, således at AffaldVarme Aarhus først kan tømme anlægget efter 14 dage. I forbindelse med indgåelse af aftale om opstart af anlægget skal der indsendes et oplysningsskema og en tegning over anlægget til AffaldVarme Aarhus. Skemaet fås ved henvendelse til KundeserviceAffald på e-mail kundeservice-affald@aarhus.dk eller tlf. 89 40 16 00.
- Hvis varslet på 14 dage, ikke kan overholdes, kan der ske tømning af anlægget, ved betaling af en ekstra tømning, tillagt et administrationsgebyr, som svarer til den tid, som AffaldVarme Aarhus anvender på opgaven.
- Inden anlægget tages i brug, skal der gennemføres et prøvesug. Prøvesuget skal gennemføres senest en uge, inden anlægget skal tages i brug. Bemærk, at anlægget ikke kan tages i brug, før AffaldVarme Aarhus har godkendt anlægget og gennemført prøvesug.
 - Omkostninger til etablering af mobilsuganlæg afholdes af grundejeren.
 - Grundejer er selv ansvarlig for, at anlægget er funktionsdueligt. Ligeledes er grundejer ansvarlig for drift, renholdelse, anvendelse og vedligeholdelse af anlægget. AffaldVarme Aarhus anbefaler, at der etableres tilslutning til vand og vandafløb i det rum, hvor tanken er, af hensyn til rengøring efter eventuelle driftsstop.
 - Grundejer skal informere brugerne om, hvordan anlægget benyttes korrekt.
 - AffaldVarme Aarhus kan efter henvendelse til grundejer opstille ekstra containere til opsamling af dagrenovation, hvis der ikke er nok volumen i sugeanlægget. Omkostningerne til opstilling og tømning af containerne afholdes af grundejeren.

Indsamling af øvrigt affald fra husholdninger

- Det anbefales, at der i bebyggelsen etableres indsamling af papir, glas og storskrald, eller at der etableres en sorteringsgård.

Affaldshåndtering fra virksomheder

- AffaldVarme Aarhus har ikke affaldsordninger for virksomheder. Virksomhederne skal selv, i henhold til regulativ for erhvervsaffald, etablere ordninger for affald. Der må derfor ikke ske en sammenblanding af affald fra virksomheder og affald fra husholdninger i mobilsuganlægget.

A decorative background consisting of several overlapping, wavy, curved shapes in various shades of green, ranging from a light mint green to a darker forest green. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement.

AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon 8940 1500
www.affaldvarme.dk

April 2019